

Особенности и правила пользования надувной мебелью

Для того чтобы надувная мебель служила вам долго, следует соблюдать следующие правила эксплуатации надувных изделий фирм Intex и Bestway.

Раскладывая матрас или кровать на полу или в палатке, убедитесь, что поверхность ровная и не содержит острых предметов. Во избежание повреждений не используйте матрас рядом с открытым огнём или обогревателем. Не пользуйтесь матрасом при отрицательных температурах. Если вы приобрели изделие в зимний период, выдержите его в теплом помещении в течение 3-4 часов, после этого можете извлекать изделие из упаковки и эксплуатировать.

Спецификой производства резиновых изделий обусловлены возможные расхождения фактических и заявленных габаритов изделия — это допустимо. Размеры надувных матрасов и кроватей могут отличаться на несколько сантиметров в меньшую сторону. Влияние на размер может также оказывать температура окружающего воздуха.

Не наполняйте матрас слишком большим количеством воздуха. При наличии встроенного в кровать электронасоса убедитесь, что насос закончил наполнение матраса воздухом, а перед эксплуатацией немного сбросьте давление. При использовании внешнего насоса никогда не пытайтесь накачать матрас максимально сильно. Контролируйте степень накачки на ощупь: матрас должен быть мягким, но не прогибаться до пола. Для комфортного пользования достаточно накачать матрас на 80-85%. Чем больше вес людей, тем меньше надо накачивать матрас.

Для предотвращения разрыва матраса, не используйте автомобильный компрессор или любой другой насос высокого давления. Не допускайте домашних животных, их когти могут повредить матрас. Во избежание повреждений внутренних перегородок матраса из-за неравномерного распределения давления, нельзя стоять, падать на него, опираться только одной ногой или коленом, а тем более прыгать на матрасе.

Запрещается:

- Использовать для надувания матраса компрессор, насос высокого давления и тем более фен, горячий воздух из которого приведет к повреждению изделия.
- Накачивать матрас более чем на 85% его объема.
- Использовать матрас в качестве батута.
- Располагать матрас рядом с нагревательными приборами и горячими предметами, прикасаться к ним.
- Класть матрас на острые предметы, осколки, выступающие неровности, едкие вещества.
- Ложиться на матрас, имея при себе острые, колющие предметы, режущие, едкие вещества.
- Использовать матрас при температуре выше +35°C, ниже 0°C.
- Использовать химические реагенты и абразивные вещества для чистки поверхности.
- Использовать матрас со встроенным электронасосом в условиях, где есть возможность попадания воды в электронасос.

Надувать матрас можно при помощи различных насосов низкого давления: ручных, ножных, электрических.

Не используйте встроенный электронасос более 5 минут подряд; необходимо сделать перерыв 10-15 минут. После использования отсоедините электрошнур от сети. В течение работы встроенного электронасоса вентиляционный канал должен оставаться открытым, следует избегать попадания в него каких-либо предметов и жидкостей.

Во время надувания матраса вы можете регулировать степень его жёсткости, чтобы обеспечить себе максимальный комфорт. Надувать следует до тех пор, пока не исчезнут складки, и матрас не будет упругим на ощупь. Но помните, что матрас должен быть надут только на 3/4 объёма — не более. Чрезмерное надувание матраса может привести к разрыву швов, какими бы крепкими они ни были. Так же надувание матраса сверх

нормы может привести к тому, что из него постоянно будет выходить воздух через клапан, который имеет регулируемую функцию.

После распаковки надуйте кровать и оставьте для проверки на 10-12 часов, без нагрузки. Если за указанное время давление в надувной кровати не упало, то можете использовать её по прямому назначению. Не начинайте пользоваться надувной кроватью, не проверив её на наличие скрытых дефектов.

Надувные матрасы требуют периодического подкачивания. В первые дни использования это особенно заметно — материал растягивается под нагрузкой и утром матрас на ощупь мягче, чем был вечером. Это нормально, не стоит сразу идти сдавать товар обратно. Если бы имел место заводской брак, то воздух вышел бы гораздо быстрее и к утру вы бы проснулись на пустом матрасе.

В процессе регулярной эксплуатации, нормой считается потеря 2-10% воздуха в сутки, то есть матрасы и кровати нужно подкачивать 2-3 раза в неделю. При такой утечке дело не в проколе, а в микропорах в сварных швах, микрощелях в клапане или встроенном в насос перепускном клапане, регулирующем внутреннее давление.

Несколько ситуаций, в которых стоит надуть матрас меньше, чем на 75%:

1. Надувным матрасом пользуются более одного человека.
2. Надувной матрас длительное время находится на солнце (воздух внутри матраса постепенно нагревается, расширяется и давление на основу матраса становится чрезмерным).

Чтобы сдуть матрас, откройте клапан и, нажимая на поверхность матраса, полностью выпустите воздух. Также для скачивания матраса можно использовать специальный насос. Хранить матрас необходимо в сдутом состоянии и сухом виде. Сложите матрас таким образом, чтобы на ней не было складок и загибов, которые могут нарушить целостность материала.

Чистить надувные матрасы можно только при помощи слабого мыльного раствора, ни в коем случае не используя химические реагенты, а также вещества, содержащие абразивные материалы.